

PAMATA LIETOJUMS

Teksta ievade

- Lielo/ mazo burtu maiņa

A+a

Lielie burti (ieslēgts)

ON

AB CDE_

73mm

A+a

Mazie burti (izslēgts)

OFF

abcde_

73mm

- Divu teksta rindu veidošana
Lai veidotu divas teksta rindas, veiciet vienu no sekojošajām darbībām:
 - levadiet pirmās rindas tekstu un tad nospiediet otrajai līnijai.
 - Novietojiet kursoru vietā, kur sākas otrā rinda, tad nospiediet .

Divu rindu tekstam izmantojiet 9mm vai 12 mm platu lentu.

LCD Displehs

ABCDEF_

6.0mm

Uzlīmes attēls

ABCDEF

PIEZĪME

Nespied pēc otrās rindas, citādi parādīsies paziņojums "Line Limit!" (Rindu ierobežojums!).

- Lai notīrītu

Nospiežot , tiks dzēsti pa vienam.

Lai izdzēstu visu tekstu un iestatījumus:

Text&Format

Lai izdzēstu tikai tekstu:

Text Only

Uzlīmju drukāšana

- Priekšskatījums

Jūs varat priekšskatīt tekstu pirms drukāšanas.

Menu

Preview

- Padeve (Lentas pudeve)

Menu

Feed

- Drukāšana

Copies: 1

1 - 9

- Ja Jums ir nepieciešama tikai viena uzlīme, nospiediet neizvēloties kopiju skaitu.
- Kopiju skaitu var noteikt, nospiežot ciparu taustiņu.
- Lai novērtu lentas bojājumu, neaizticiet griezēja sviru, kamēr ir aktīvs paziņojums "Printing..." (drukāšana) vai "Feeding..." (padeve).
- Lai nogrieztu uzlīmi, iespiediet lentas griezēja sviru augšējā labajā P-touch stūrī.
- Atļimējiet izdrukāto uzlīmi un pielīmējiet to.
- Jūs no katras uzlīmes varat izdrukāt līdz 9 eksemplāriem.

- Malas iestatīšana

Menu

Margin

Full/Half/Narrow/Chain Print

[Full]/[Half]/[Narrow] [Pilna]/[Puse]/[Šaura]
Lai atstātu vienādas atstarpes abās teksta pusēs.

Pilna

Puse

Šaura

ABC

ABC

ABC

25mm

25mm

12mm

12mm

4mm

4mm

[Kēdveida drukāšana]

Uzlīmes, kas ietver dažādus teksta stilus, radīšana.

- levadiet tekstu.
- levadiet , tad parādīsies uzraksts [Copies:].
- Nospiediet vai ievadiet skaitli, izmantojot ciparu taustiņus, lai izvēlētos kopiju skaitu.
- Nospiediet . Sāksies drukāšana, tad parādīsies paziņojums "OK to Feed?"
- Nospiediet , lai ievadītu papildu tekstu.
- Nodzēsiet tekstu, ievadiet tekstu nākamajai uzlīmei, tad nospiediet .
- Pēc tam, kad parādās teksts "OK to Feed?" pēc pēdējās uzlīmes drukāšanas, nospiediet .
- Pēc tam, kad ir padota lente, nospiediet griezēja sviru, lai nogrieztu uzlīmju ķēdi.

PIEZĪME

- Kad tiek iestatīta pozīcija [Half] vai [Narrow] , displeja uzlīmes garums ir garums no drukātā: punktētās līnijas (:) līdz uzlīmes beigām.

LCD displejs

Uzlīmes attēls

Pilna

Puse

Šaura

ABCDEF_

6.0mm

ABC

67mm

ABC

41mm

ABC

25mm

- Lai drukātu vairāk par 1 uzlīmes kopiju ar mazākā lieluma malām, iestatiet malu platumu [Narrow] režīmā.
- Kad režīms [Chain Print] [Kēdes veida drukāšana] tiek iestatīts, ielieciet lentu pirms griezēja izmantošanas, citādi var tikt nogriezta daļa teksta. Grieziet pa punktēto līniju (:) ar šķērēm tā, lai teksts uz uzlīmes būtu centrēts.
- *Ielieciet lentu pirms griezēja lietošanas.
- Nevelciet lentu, jo tas var sabojāt lentas kaseti.

- Diakritisko zīmju ievade

A - Z →

A	Ā	Ā	Ā	Ā	Ē	Ā	Ā	Ā	Ā	a	ā	ā	ā	ā	ā	ā	ā
C	Ķ	Ķ	Ķ	D	D	D	D	c	ķ	ķ	ķ	d	d	d	d	d	d
E	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	e	ē	ē	ē	e	e	e	e	e	e
G	G	G	I	I	I	I	I	g	ġ	ġ	i	i	i	i	i	i	i
K	K	L	L	L	L	L	L	k	k	l	l	l	l	l	l	l	l
N	N	N	N	R	R	R	R	n	ñ	ñ	n	r	r	r	r	r	r
O	O	O	O	Ō	Ō	Ō	Ō	o	ó	ó	ó	ó	ó	ó	ó	ó	ó
S	S	S	S	Š	Š	Š	Š	s	š	š	s	š	š	š	š	š	š
U	U	U	U	Ū	Ū	Ū	Ū	u	ú	ú	ú	ú	ú	ú	ú	ú	ú
Y	Y	Y	Z	Z	Z	Z	Z	y	y	z	z	z	z	z	z	z	z

- Lai atceltu esošo darbību, nospiediet .
- Diakritisko rakstzīmju secība atšķiras atkarībā no izvēlētas LCD ekrāna valodas.

- Uzlīmes garuma maiņa

Menu

Label Length

Auto/30-300 mm

PIEZĪME

- Pēc tam, kad ir izdrukāta uzlīme, grieziet ar šķērēm pa punktēto līniju tā, lai uzlīme atbilst P-touch ierīces iestatījumiem.
- Ja esat izvēlējies noteiktu uzlīmes garumu, ekrānā parādās arī .

Uzlīmju failu saglabāšana

Jūs varat saglabāt līdz pat 9 uzlīmēm un vēlāk tās atsaukt atkārtoti drukāšanai. Vienā failā ir iespējams saglabāt līdz 80 rakstzīmēm.

- Print (Drukāt)

Menu

File

Print

WAX 12P-touch 73mm

Copies: 1 - 9

- Save (Saglabāt)

Menu

File

Save

WAX 12P-touch 73mm

- Open (Atvērt)

Menu

File

Open

WAX 12P-touch 73mm

PIEZĪME

Ja mēģināt saglabāt uzlīmi, kur attiecīgajam numuram jau ir saglabāta uzlīme, parādīsies ziņa "Overwrite?" (Pārrakstīt?).

Nospiediet , lai saglabātu jauno uzlīmi. Nospiediet , lai atceltu darbību.

Piederumi

Lentas kasetes: skatīt ietveto "Lentu katalogu".

Griezējs: TC-4 (rezerve)

Ja griezēja asmens kļūst neass pēc atkārtotas lietošanas un nav iespējams precīzi nogriezt lentu, nomainiet to pret jaunu (nr.TC-4), iegādājoties to no pilnvarota Brother izplatītāja.

- Griezēja nomaiņa

- Iznemiet divas griezēja daļas (zaļā krāsā) bultiņu virzienā, kā parādīts attēlā.

1

2

2. Instalējiet jaunu griezēju. Spiediet, līdz tas tiek fiksēts tam paredzētajā vietā.

- Neaizticiet griezēju tieši ar pirkstiem.

P-touch ierīces atiestatīšana

Jūs varat atiestatīt P-touch ierīci, kad vēlaties inicializēt iestatījumus vai tad, ja P-touch ierīce pienācīgi nedarbojas.

- Izslēdziet P-touch ierīci, pieturiet un nospiediet , lai atkārtoti ieslēgtu P-touch ierīci .

- Atlaidiet un .
P-touch ierīce ieslēdzas ar atiestatītu iekšējo atmiņu.

PIEZĪME

Viss teksts, iestatījumi un saglabātie faili ir izdzēsti.

VEIDŅU IZMANTOŠANA

Automātiskie dizaini

P-touch ierīcē iepriekš ir uzstādīti uzlīmju dizaini. Jūs varat vienkārši veidot uzlīmes, izmantojot šos dizainus.

Piemēram: Rusty's food

Category

Pets

Input text

Rusty's Food

Print

Apsveikumi

Civieki

Mājdzīvnieki

Virtuve

Bizness

Sports

Mode

Ziedi

Visums

Pārsteigums!

Ja esat izvēlējies iespēju [Pārsteigums!], rāmis, stils un grafika tiks izvēlēta pēc nejaušības principa.

PIEZĪME

- Atkarībā no Jūsu izvēlēta formāta, viss Jūsu teksta saturs var netikt izdrukāts. Piemēram, ja esat izvēlējies noteiktu uzlīmes garumu un teksts ir pārāk garš, parādīsies "Text Limit!" (Teksta ierobežojums!) kļūdas paziņojums. (Tikai DECO MODE funkcijai).
- Šablona dizainus nav iespējams rediģēt.
- DECO MODE režīmā ir iespējams izmantot tikai "Symbol Key" izceltos simbolus.

- Lai nodzēstu visu tekstu, nospiediet un parādīsies paziņojums "Clear?" (Dzēst?). Spiediet, lai dzēstu. Spiediet , lai atceltu.
- Kad piekļūsi DECO MODE vai Auto Designs režīmiem, tiks atsaukti Jūsu pēdējie drukātie teksti un uzlīmes garums.
- Nospiediet , lai dotos uz iepriekšējo soli.

Rāmja taustiņš

Nospiediet , lai izvēlētos rāmja dizainu.

ABC

Select a frame

	12345	4		7
2		5		8
3		6		9

PIEZĪME

Rāmjus nav iespējams drukāt uz 3,5 mm lentas.

NODERĪGU FUNKCIJU TAUSTIŅI

Teksta taustiņi

- Nospiediet vai vai + , lai izvēlētos iestatījumus teksta iestatīšanai.

AA or AA or Menu + 1

Select an item

- Nospiediet , lai izvēlētos iestatījumus.

Size (Izmērs)	Large (Liels)	
AA	Medium (Vidējs)	
	Small (Mazs)	
Stils	Normal (Parasts)	
AA	Bold (Treknraksts)	
	Outline (Kontūrēts)	
	Shadow (Ēnots)	
	Italic (Slīpraksts)	
	I+Bold (Slīpraksts+treknraksts)	
	I+Outline (Slīpraksts+kontūrēts)	
	I+Shadow (Slīpraksts+ēnots)	
	Vertical (Vertikāls)	
Width (Platums)	Normal (Parasts)	
Menu + 1	x 2	
	x 1/2	

Saīsnes taustiņi

Width (Platums)	Menu → 1	
Label Length (Uzlīmes garums)	Menu → 2	
Margin (Mala)	Menu → 3	
File (Fails)	Menu → 4	
Cable (Kabelis)	Menu → 5	
Deco mode (Deco režīms)	Menu → 6	
Preview Priekšskatījums	Menu → 7	
Feed (Padeve)	Menu → 8	
Unit (Vienība)	Menu → 9	
Language (Valoda)	Menu →	

DECO REŽĪMS

Šī funkcija Jums ļauj radīt unikālas uzlīmes, izmantojot iebūvētos šablonus.

Piemērs: ABCDEF ABCD

Menu

Deco mode

Design X (X:1-12)

Input Text

ABCDEF

Label Length

Auto/30-200mm

Print

1	BROTHER BROTHER	7	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
2		8	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
3	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	9	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
4	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	10	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
5	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	11	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
6	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	12	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER

- Lai izietu no DECO MODE vai Auto Designs režīma un atgrieztos teksta ievades ekrānā, nospiediet , lai izvēlētos [Cancel] [Atcelt], tad nospiediet , kad ekrānā parādās paziņojums [Print] [Drukāt].
- DECO MODE režīma iezīmes ir pieejamas, izmantojot tikai 12 mm lentas kasetes.
- Maksimālais DECO MODE režīma uzlīmes garums ir 200mm.
- Kad Auto Designs iespēja izvēlaties opciju [Surprise!], uzlīmes garums neparādīsies teksta ievades ekrānā.
- Kad uzlīmes garumam ("Label Length") izvēlaties [Auto], automātiski notiks pielāgošanās teksta pareizajam garumam.
- Nospiediet , lai atgrieztos [Auto] iestatījuma uzlīmes garuma režīmā.

Kabeļa uzlīme

Šī funkcija Jums ļauj radīt uzlīmes ar 2 teksta līnijām, ko ir iespējams aptīt ap kabeļiem. Vienmēr izmantojiet Brother Flexible ID lentu, lai izdrukātu šīs uzlīmes. Ieteicamajiem izmantošanas apstākļiem atsauceies uz ievades lapu, kas ir pievienota lenai.

ABC 159

ABC 159

Input text

ABC

159

Menu

Cable

Print OK?

Copies: 1

1 - 9

PIEZĪME

Ar kabeļa uzlīmes funkciju [Auto] tiek automātiski izvēlēts uzlīmes garumam un [Full] – malām.

Simbolu taustiņš

Nospiediet , lai izvēlētos dažādus simbolus.

Lai ievadītu pamata simbolus:

Basic

Choose a symbol

1	.	,	:	;	"	'	•
2	@	-	&	~	_	\	/
3	#	%	?	!	¿	¡	*
4	+	-	x	÷	±	=	✓
5	(	)	[	]	<	>	§
6	→	←	↑	↓	®	©	™
7	\$	¢	€	£	¥	°	♪
8	α	β	γ	δ			
9	↓	~	=	←	⏻	μ	Ω
10	0	1	2	3	4	5	6
11	7	8	9	0	1	2	3
12	4	5	6	7	8	9	
13	●	○	■	□	★	☆	♠
14	♣	♥	♡	♦	◇	♣	♣

DECO MODE režīmā ir iespējams izmantot tikai izceltos simbolus. Lai ievadītu piktogrammas simbolus:

Pictograph

Select category

Choose a symbol

Izvēlētais simbols parādās teksta ievades ekrānā kā "A1"
Piemēram, automašīna ekrānā tiek parādīta kā .

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									

Lai izdrukātu visas piktogrammas:

Print List

Print OK?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` { | } ~

PIEZĪME

Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā solī.