Pacsoft Online med Brother TD-4000 och TD-4100N

Denna guide förutsätter att du redan har ett Pacsoft Online-konto, att du har den senaste versionen av Java installerat och aktiverat i din webbläsare. Och att du redan har installerat skrivardrivrutinen till din Brother TD-4000/TD-4100N samt att du använder etikettrullen Brother RD-102mm (artikelnummer RD-S01E2).

1. Logga in på Pacsoft Online och klicka sedan på fliken **Inställningar** i menyn till vänster.



2. Klicka på **Utskriftshantering** och sedan på **Avancerade utskriftsinställningar** i den orange rutan i mitten "Unifaun OnlinePrinter".



3. I dialogrutan **Utskriftsinställningar** klickar du på **Lägg till**, upp till höger.

Utskriftsinställningar	×		
Utskriftsinställningar			
Utskriftsmål			
Etikettskrivare	Lägg till		
Övriga dokument Laserskrivare / Normalt A4 (210 x 297 mm)	Ta bort		
	Ändra		
	Upp		
	Ner		
Guiden			
Guiden utskriftsinställningar (rekommenderas)			
OK	Avbryt		

4. På fliken Grunduppgifter ändra följande uppgifter Namn till Brother TD-4000 (eller annat önskat skrivarnamn), Skrivartyp till Termoskrivare och Papperstyp till Termo (107 x 190 mm).

Utskriftsmål				
Utskriftsmål				
Grunduppgifter Parametrar Utskriftstyper Integrerat dokument (OneDoc)				
Grunduppgifter Namn Prother TD-4000				
Skrivartyp Läge				
Papperstyp Termo (107 x 190 mm)				
 Pausa innan utskrift skickas till detta utskriftsmål. Tillåt val av ny skrivare om vald skrivare inte är tillgänglig vid utskrift. 				
Skrivare O Använd standardskrivaren. O Fråga alltid efter skrivare.				
Använd vald skrivare och pappersfack (anges nedan).				
Välj				
Ingen skrivare vald.				
OK Avbryt				

- 5. Pricka för **Använd vald skrivare och pappersfack (anges nedan)** och klicka sedan på **Välj** nere till höger.
- 6. I dialogrutan Välj skrivare väljer du din Brother TD-skrivare i rullgardinsmenyn Välj en skrivare och klickar sedan på OK.

🗓 Välj skrivare	×
Välj en skrivare Brother TD-4100N	•
Inställningar Pappersfack	
Form-Source	•
Avancerat	OK Avbryt

7. Klicka sedan på flike**n Parametrar** och skriv in 1,45 i rutan **Sidled (mm)** och 2,30 i rutan **Höjdled (mm)**, sätt **Rotera** till 180° och tryck på **OK**.

runduppgifter Paran	netrar Utskriftstyper	Integrerat dokument (OneDoc)
lustering		
Sidled (mm)	Höjdle	d (mm)
1,45	2,30	
Skrivarparametrar		
Jpplösning		
		-
agring		
		•
Rotera		
180°		•
Extra		
/erktyg		
	Töm skrivarens n	ninne.

8. Ställ nu in din TD-4000/TD-4100N som standardskrivare för fraktsedlarna i dialogrutan Utskriftsinställningar. Klicka på knappen **Upp** för att sätta din TD-skrivare som Utskriftsmål 1 (överst i denna lista). Klicka sedan på **OK**.

Utskriftsinställningar	×		
Utskriftsinställningar			
Utskriftsmål			
Brother TD-4000 Termoskrivsre / Termo (107 x 190 mm)	Lägg till		
Etikettskrivare Laserskrivare / Laser (2 x STE, 210 x 297 mm)	Ta bort		
OVIIga dokument Laserskrivare / Normalt A4 (210 x 297 mm)	Ändra		
	Upp Ner		
Guiden]		
Guiden utskriftsinställningar (rekommenderas)			
Illa skrivares lagrade utskriftsformat kommer att laddas om.			
ОК	Avbryt		

9. Klicka sedan på Standardutskrift och skriv ut din fraktsedlar.