


CONCEVONS ENSEMBLE ...



Un appliqué avec effet 3D
Projet à réaliser avec un cadre de broderie 20 x 20 cm




Matériel

- Stabilisateur moyen
- Stabilisateur hydrosoluble
- Colle en spray (facultatif)
- 3 chutes de différents tissus de 10 x 10 cm
- 3 morceaux de ouate de 10 x 10 cm
- Ciseaux pour appliqué
- Fil à broder

Avec ce tutoriel, nous souhaitons vous expliquer comment réaliser un effet 3D avec un motif d'appliqué.

Positionnez le stabilisateur et le tissu dans le cadre de broderie, puis brodez les 2 premières étapes, comme sur la photo.

L'étape numéro 2 détermine la forme du 1er ballon.




Etape 1



Posez une pièce de stabilisateur hydrosoluble, un morceau de ouate, puis une chute de tissu d'appliqué sur la forme du ballon.

Vaporisez un peu de colle en spray sur chaque couche afin de les maintenir en place (facultatif).

Vous pouvez aussi maintenir les différentes couches avec du ruban adhésif ou avec des épingles (comme sur la photo). Assurez-vous de les positionner en dehors de la zone de travail du pied de broderie.



Vérifiez également le réglage de la hauteur du pied de broderie, réduisez la vitesse de la machine au minimum et passez à l'étape suivante.


Etape 2





En plaçant les
ciseaux sur
l'hydrosoluble,
coupez au ras de la
couture.

L'hydrosoluble
protège le tissu et
facilite la découpe.




Continuez à broder le motif (l'étape suivante ajoute un surfil au motif d'appliqué).

Les étapes suivantes font répéter les étapes 1 à 3 pour les ballons n° 2 et 3.



(D'abord la forme du ballon est délimitée...) ...



Répétez les étapes 1, 2 et 3 pour les 2ème et 3ème ballons.


Etape 1




Etape 2



Etape 3



À la fin, vous aurez terminé les 3 ballons, il ne vous reste plus qu'à finaliser la broderie





Astuces

Baissez la vitesse de la machine au minimum.

Vérifiez que les épingles n'interfèrent pas avec la broderie.

Faites attention lorsque vous glissez le cadre de broderie sur la machine, pour le mettre en place ou le retirer, à ce que la ouate ne se coince pas dans le pied de broderie.

