

MFC / FAX

TN-1050	DR-1050	●	MFC-1810	MFC-1910W		
TN-2110 TN-2120	DR-2100	●	MFC-7320	MFC-7440N	MFC-7840W	
TN-2210 TN-2220	DR-2200	●	MFC-7360N MFC-7460DN	MFC-7860DW	FAX-2840	FAX-2845 FAX-2940
TN-3130 TN-3170	DR-3100	●	MFC-8460N	MFC-8860DN	MFC-8870DW	
TN-2310 TN-2320	DR-2300	●	MFC-L2700DW	MFC-L2700DN	MFC-L2720DW	MFC-L2740DW
TN-3230 TN-3280	DR-3200	●	MFC-8370DN	MFC-8380DN	MFC-8880DN	MFC-8890DW
TN-3330 TN-3380	DR-3300 TN-3390†	●	MFC-8510DN	MFC-8520DN	MFC-8950DW†	MFC-8950DWT†
TN-3430 TN-3480 TN-3512*	TN-3520** DR-3400	●	MFC-L5700DN MFC-L6900DW*/**	MFC-L5750DW MFC-L6900DWT*/**	MFC-L6800DW*	MFC-L6800DWT*
TN-130 TN-135	DR-130CL	●●●●	MFC-9440CN	MFC-9450CDN	MFC-9840CDW	
TN-230	DR-230CL	●●●●	MFC-9120CN	MFC-9320CW		
TN-241 TN-245	DR-241CL	●●●●	MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW	
TN-242 TN-246	DR-241CL	●●●●	MFC-9142CDN	MFC-9332CDW	MFC-9342CDW	
TN-320 TN-325	TN-328† DR-320CL	●●●●	MFC-9460CDN	MFC-9465CDN	MFC-9970CDW‡	
TN-900	DR-321CL	●●●●	MFC-L9550CDWT			
TN-321 TN-326	TN-329*** DR-321CL	●●●●	MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW***		

HL / DCP

TN-1050	DR-1050	●	HL-1110 HL-1112	HL-1210W HL-1212W	DCP-1510 DCP-1512	DCP-1610W DCP-1612W
TN-2005	DR-2005	●	HL-2035			
TN-2010	DR-2200	●	HL-2130	HL-2135W	DCP-7055 DCP-7055W	
TN-2110 TN-2120	DR-2100	●	HL-2140 HL-2150N	HL-2170W	DCP-7030 DCP-7032	DCP-7040 DCP-7045N
TN-2210 TN-2220	DR-2200	●	HL-2240 HL-2240D	HL-2250DN HL-2270DW	DCP-7060D DCP-7065DN	DCP-7070DW
TN-2310 TN-2320	DR-2300	●	HL-L2300D HL-L2340DW	HL-L2360DN HL-L2365DW	DCP-L2500D DCP-L2520DW	DCP-L2540DN DCP-L2560DW
TN-3130 TN-3170	DR-3100	●	HL-5240 HL-5240L	HL-5250DN HL-5270DN	HL-5280DW DCP-8060DN	DCP-8065DN
TN-3230 TN-3280	DR-3200	●	HL-5340D HL-5340DL	HL-5350DN HL-5350DNLT	HL-5370DW HL-5370DWT	HL-5380DN DCP-8070D DCP-8085DN
TN-3330 TN-3380	TN-3390† DR-3300	●	HL-5440D HL-5450DN	HL-5450DNT HL-5470DW	HL-6180DW† HL-6180DWT†	DCP-8110DN DCP-8250DN†
TN-3430 TN-3480 TN-3512*	TN-3520** DR-3400	●	HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT	HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN*	HL-L6300DW* HL-L6300DWT* HL-L6400DW*/**	HL-L6400DWT*/** DCP-L6600DW* HL-L6400DWT*/** DCP-L5500DN

HL / DCP

	TN-130 TN-135	DR-130CL		HL-4040CN HL-4050CDN	HL-4070CDW	DCP-9040CN DCP-9042CDN	DCP-9045CDN
	TN-230	DR-230CL		HL-3040CN HL-3070CW	DCP-9010CN		
	TN-241 TN-245	DR-241CL		HL-3140CW HL-3150CDW	HL-3170CDW	DCP-9020CDW	
	TN-242 TN-246	DR-241CL		HL-3142CW DCP-9017CDW	HL-3152CDW DCP-9022CDW	HL-3172CDW	
	TN-320 TN-325	TN-328* DR-320CL		HL-4140CN HL-4150CDN	HL-4570CDW† HL-4570CDWT†	DCP-9055CDN DCP-9270CDN†	
	TN-321 TN-326	TN-329*** DR-321CL		HL-L8250CDN	HL-L8350CDW***	DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW***
	TN-900	DR-321CL		HL-L9200CDWT	HL-L9300CDWTT		

Original Brother Verbrauchsmaterial

Warum Original Brother Verbrauchsmaterial?

Original Brother Tinten und Toner sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung von über 100 verschiedenen Inhaltsstoffen.

Unsere Toner und Tinten werden so hergestellt, dass jeder Druck auf Anhieb gelingt, jedes Mal – garantiert zuverlässig, mit Schutz für Maschine und Druckkopf.

Die Verwendung von Nicht-Brother Verbrauchsmaterial kann die Hardware-Performance, die Kopierqualität und die Zuverlässigkeit des Gerätes beeinflussen.



Toner-Kassetten

Original Brother Toner-Kassetten sind speziell für die Brother Laser-Technologie entwickelt. Jede Komponente eines Brother Laser-Produktes ist speziell auf alle anderen abgestimmt.

Alle Brother Toner-Kassetten werden nach den höchsten Standards in Reinräumen hergestellt. Jeder Toner wird ausgiebig getestet, um dem Anwender genau die Qualität und Leistung zur Verfügung zu stellen, die er auch erwartet.

Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Brother nimmt die ökologische Verantwortung sehr ernst – durch die Teilnahme am Cool-Earth-Projekt tragen wir zum Erhalt des peruanischen Regenwaldes bei.

Detaillierte Informationen auf www.coolearth.org/brother



Weitere Informationen finden Sie auf: www.brother.eu/original