


P-touch H100LB

Tutorial Utilizzo Etichettatrice



Inserire batterie e nastro TZe



1. Apri coperchio posteriore
2. Inserisci batterie tipo AAA (non incluse)
3. Inserisci nastro TZe (incluso nella confezione)
4. Chiudi il coperchio posteriore


- Accendi la tua P-touch!

- **SOLO** al 1° utilizzo:

✓ Imposta Lingua, scorrendo con le frecce



- **Cancella testo**





- Immetti testo e **STAMPA**




- Tasto «**INVIO**»

- Cancella **FORMATTAZIONE**










Selezione dimensione e stile del carattere



1. Seleziona la dimensione del carattere, spostandoti con   e clicca «INVIO»









Grande	
Medio	
Piccolo	

2. Seleziona lo stile del carattere, spostandoti con   e clicca «INVIO»











Normale	
Grassetto	
Bordato	
Ombregg.	
Corsivo	
C+Grass.	
C+Bordato	
C+Ombregg.	
Verticale	

Selezione cornice e Design preimpostato

3. Seleziona il tipo di cornice, spostandoti con   e clicca «INVIO»

2	12345	4		7	
		5		8	
3		6		9	

4. Seleziona il Design preimpostato, spostandoti con   e clicca «INVIO»

Congratul. 	Sport 
Persone 	Moda 
Animali 	Fiore 
Cucina 	Spazio 
Ufficio 	Sorpresal! 






Tasto Simboli

1. Seleziona il tipo di simbolo, spostandoti con   e poi clicca «INVIO»

1	.	,	:	;	"	'	•
2	@	-	&	~	_	\	/
3	#	%	?	!	¿	¡	*
4	+	-	x	÷	±	=	✓
5	()	[]	<	>	§
6	→	←	↑	↓	®	©	™
7	\$	¢	€	£	¥	°	♪
8	α	β	γ	δ			
9	⊥	~	≡	±	⏻	μ	Ω
10	0	1	2	3	4	5	6
11	7	8	9	0	1	2	3
12	4	5	6	7	8	9	
13	●	○	■	□	★	☆	♠
14	♠	♥	♡	♦	◇	♣	♣



Modalità «DECO»

- Seleziona il tasto Menu e spostandoti con 

 selezionare «deco mode» e clicca «INVIO»

1	BROTHER BROTHER	7	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
2	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	8	BROTHER BROTHER BROTHE BROTHER BROTHER BROTHER
3	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	9	BROTHER BROTHI BROTHER BROTHER BROTHER
4	BROTHERBROTHER BROTHERBROTHERBROTHERBROT ROTHERBROTHER BROTHERBROTHERBROTHERBROTHI	10	BROTHER BROTHI BROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
5	BROTHERBROTHER BROTHER BROTHERBROTHERBRO BROTHERBROTHER BROTHER BROTHERBROTHERBRO	11	BROTHER BROTHI BROTHER BROTHER BROTH-ER BROTHER BROTHER BRO BROTHER BROTHI
6	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	12	BROTHER BROTHER B BROTHER BROTHER B

Simboli Pittografici



In modalità «Deco Mode»:

1. Seleziona il tasto dei simboli
2. Spostandoti con ◀/▶ seleziona «pittograf» e conferma con tasto «INVIO»
3. Seleziona la categoria e conferma con tasto «INVIO»
4. Seleziona il simbolo desiderato e conferma con tasto «INVIO»

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	🍀	🎵	🌟	🌀	🍀	👑	🐾		
B	👶	👶	👶	👶	👶	👶	👶		
C	👶	👶	👶	👶	👶	👶			
D	🚗	🚲	🏠	👶	👶	👶			
E	🔑	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠			
F	👶	📖	👶	🔑	👶	👶			
G	👶	🐱	🐰	👶	👶	👶			
H	😊	👶	👶	👶	👶	👶	🎁	🎁	
I	👶	👶	👶	👶	👶	👶			
J	👶	👶	👶	🌐	🌴	👶			
K	📞	📞	📞	✉️	📞	📞			
L	🚫	⚠️	⚠️	☠️	🔥	♻️	🚫		