

Carnet de projets et d'idées créatives

Inspirations pour des créations, des cadeaux
et des décorations d'intérieur personnalisés





Personnalisez et sublimez votre quotidien avec des créations amusantes !

Donnez vie à vos idées et à votre créativité en fabriquant vos propres réalisations à l'aide de tissu, de papier et d'autres matières ! Découvrez le plaisir de créer en suivant les différentes étapes, jusqu'au résultat final. Offrez vos créations, ou gardez les pour vous !

Ce carnet contient une multitude d'idées amusantes que vous pouvez commencer à mettre en œuvre sans attendre. Vous pouvez suivre les projets à la lettre, ou utiliser les instructions pour vous inspirer et créer une large gamme d'objets uniques qui vous ressemblent vraiment. Vous avez l'embaras du choix : avec ScanNCut, vous pouvez désormais concevoir des projets exactement comme vous en avez toujours rêvé.

SOMMAIRE

PROJET 01	Cartes nominatives de table	03
PROJET 02	Cartes de vœux	05
PROJET 03	Guirlande	07
PROJET 04	Carte décorative	09
PROJET 05	Couverture d'album photo	11
PROJET 06	Carte pop-up	13
PROJET 07	Boîtes fantaisies	15
PROJET 08	Gobelet	17
PROJET 09	Cadre photo	19
PROJET 10	Une invitation et son enveloppe	21
PROJET 11	Calendrier	23
PROJET 12	Boîte à souvenirs	25
PROJET 13	Abat-jour	27
PROJET 14	Sac de courses avec appliqué	29
PROJET 15	Patchwork sous cadre	31
	Ornements	33
APERÇU DES FONCTIONS	Motifs intégrés	35
	Découpe directe	
	Numérisation de données en motifs à découper	
	Numérisation vers sortie USB	
	Numérisation de l'arrière-plan	
	Fonctions de modification	
Accessoires en option	Collection de motifs de quilting (courtepointe)	
	Collection de motifs d'appliqué	
	Autres accessoires	

Papiers fournis par :

Kuretake Co., Ltd.
Kaisercraft

<http://www.zig-kuretake.com>
<http://www.kaisercraft.com.au>

Des cartes nominatives qui disent « De tout cœur, merci ! »

Ces cartes nominatives servent à indiquer aux invités leur place à table, lors de banquets, fêtes ou autres occasions spéciales. Avec leur forme en cœur, leurs strass et leurs lamés, ces cartes feront de votre décoration de table un véritable régal pour les yeux. Remerciez vos invités de leur présence en y ajoutant votre touche personnelle !



Matériel

Dimensions extérieures : 3,5" x 3,74" (88,9 mm x 94,9 mm)
(fermé, plié)

Papier : 3 types

Grand cœur (blanc) : 3,74" x 3,74" (94,9 mm x 94,9 mm)

Carré (blanc) : 1,78" x 3,74" (45,2 mm x 94,9 mm)

Petit cœur (rose) : 3,15" x 3,15" (80,0 mm x 80,0 mm)

Papier sur lequel le nom est imprimé

Strass, ruban, colle

Décorez selon vos envies.



Conseil Lorsque vous collez le morceau de papier sur lequel se trouve le nom de l'invité, veillez à appliquer la colle à un endroit discret afin de garantir un beau résultat final. Ces cartes nominatives servent à indiquer où sont placés vos invités. En accordant une attention toute particulière aux détails, vous exprimerez ainsi toute l'estime et la considération que vous leur portez.

- 1** Assemblez les motifs intégrés pour les deux cœurs et le rectangle, et découpez la pièce.

Motifs intégrés : BA-A023

BA-A067 x 2

Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)

- 2** Découpez les motifs intégrés pour le cœur et le rectangle.

Motifs intégrés : BA-A023

BA-A067 x 2

- 3** Numérisez le nom de l'invité imprimé sur un papier. Choisissez le motif intégré, utilisez la fonction Numérisation de l'arrière-plan pour le numériser, placez le nom de l'invité sur l'arrière-plan, et découpez la pièce.

Motif intégré : BA-A023

Fonction : Numérisation de l'arrière-plan

- 4** Superposez les pièces découpées et collez-les, et ajoutez ensuite des strass.

- 5** Pliez, assemblez, et collez le dessus du cœur.

- 6** Décorez avec un ruban comme indiqué sur la photo.



Avec cette élégante carte de vœux, illuminez la journée de son destinataire

Cette carte est le moyen idéal de transmettre vos meilleurs vœux pour une occasion spéciale. Ses dessins amusants communiquent à la perfection la joie que vous ressentez. Personnalisez ce projet en y apportant votre touche originale !



Matériel

Dimensions extérieures (carte ouverte) : 9,94" x 7,01"
(252,5 mm x 178 mm)

Papier : 9 types


Canon à confettis et serpentins : 5,90" x 5,09"
(149,9 mm x 129,3 mm)

Grand ballon : 2,60" x 1,55" (66 mm x 39,3 mm)

Petits ballons (2) : 1,98" x 1,18" (50,3 mm x 30 mm)

Marqueur pailleté, strass, ruban, colle

Découpez un fond en papier vélin aux dimensions appropriées.



Conseil Ces ballons, ainsi que de nombreux autres motifs intégrés, présentent des découpes intérieures. La couleur et la texture du papier collé à l'arrière des pièces présentant ce type de découpes peuvent avoir un effet surprenant sur l'aspect final de la création. Faites des essais avec vos matières préférées pour donner de belles textures à vos projets.

- 1 Pour créer la carte de base, sélectionnez et découpez un motif intégré en forme de rectangle, et pliez-le ensuite en son centre.

Motif intégré : BA-A012

- 2 Découpez les motifs intégrés pour les ballons et le canon à confettis et serpentins. Créez trois ballons de tailles différentes.

Motifs intégrés : AR-1032 x 3
AR-1034 (pièces A, B, D, E)

- 3 Collez du papier vélin à l'arrière des ballons pour créer des reflets brillants.

- 4 Attachez les pièces découpées à la carte de base préparée à l'étape 1. Décorez-la de strass et de paillettes.

- 5 Donnez forme au ruban en le faisant glisser doucement entre la lame de ciseaux et l'intérieur de votre pouce, et attachez-le à la carte.

- 6 Utilisez un marqueur pailleté pour tracer des lignes à l'intérieur de la carte, là où vous écrirez le message, et embellir le tout.



Une guirlande d'anniversaire qui accrochera les regards... et décrochera des sourires

L'anniversaire d'un enfant est une occasion spéciale, que cette joyeuse guirlande artisanale rendra encore plus mémorable. Utilisez les couleurs et thèmes préférés de l'enfant pour créer une magnifique guirlande rien que pour lui !



Matériel

Dimensions du papier de base posé sur ficelle et replié :
6,3" x 4,92" (160 mm x 124,9 mm)

Papier : 21 types

Trapèzes : 1,78" x 4,92" (45,2 mm x 124,9 mm)


Forme typique (BA-A123) : 6,3" x 4,92" (160 mm x 124,9 mm)

Dimensions des éléments sur le papier de base : 5,91" x 4,51"
(150,1 mm x 114,5 mm)

Lettres : 2,75" (69,8 mm) de hauteur ; la largeur varie en
fonction de la lettre

Ficelle, colle

Assurez-vous que les dimensions de tous les éléments
appliqués sur le papier de base sont de 5,91" x 5,53"
(150,1 mm x 140,4 mm)



Conseil Créez un décor en 3D en associant 6 pièces de la même forme pliées ensemble pour composer ces sphères personnalisées.

- 1** Sélectionnez et découpez les 4 motifs intégrés pour les formes de la guirlande.

Motifs intégrés : BA-A038 x 3
BA-A041 x 3
BA-A114 x 3
BA-A123 x 4

- 2** Choisissez un motif intégré en forme de trapèze et posez-le sur la partie supérieure de chacun des autres motifs intégrés. Créez des pièces qui sont un peu plus larges que les pièces de l'étape 1. La différence de taille permettra de passer la ficelle.

Motifs intégrés : BA-A029 x 13, BA-A038 x 3, BA-A041 x 3
BA-A114 x 3, BA-A123 x 4

Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)


- 3** Attachez les pièces de l'étape 1 aux pièces de base de l'étape 2.

- 4** Sélectionnez une police intégrée pour créer les lettres et les découper.

Motif intégré : FO-A002

- 5** Collez ensemble les pièces des étapes 1, 2 et 4.

- 6** Repliez la partie supérieure des pièces sur la ficelle et collez en place. Pour pouvoir faire coulisser les différents éléments, appliquez la colle à une certaine distance de la ficelle.



Une carte décorative qui donne vie à vos idées

Vous pouvez utiliser cette carte décorative comme cadre photo pour égayer une pièce, ou l'offrir pour rendre votre cadeau encore plus spécial. Pour créer cette carte, pensez à la personne à laquelle vous allez l'offrir. Vous puiserez dans vos souvenirs toute l'inspiration nécessaire pour la décorer.



Matériel


Dimensions extérieures (une fois la carte terminée) :
 5,94" x 11,18" (150,8 mm x 283,9 mm)
 Papier : 13 types
 Triangle et carré assemblés en premier : 2,80" x 5,94"
 (71,1 mm x 150,8 mm)
 Carré ondulé et carré superposés : 2,16" x 2,16"
 (54,8 mm x 54,8 mm)
 Cadre photo : 1,77" x 1,77" (44,9 mm x 44,9 mm)
 Bandes (fleurs – bleu) : 1,18" x 11,18" (29,9 mm x 283,9 mm)
 Murs (vert) : 2,80" x 4,76" (71,1 mm x 120,9 mm)
 Fenêtres : 1,18" x 1,80" (29,9 mm x 45,7 mm)
 Pompons, étiquettes, photo, colle, strass.
 Décorez selon vos envies.



Conseil La fonction de disposition automatique vous permet d'économiser du papier en calculant automatiquement la disposition la plus efficace pour découper plusieurs pièces.
 Motif intégré : BA-A033 x 4
 Fonction : Fonctions de modification (fonction de disposition automatique)

- 1** Créez la base en forme de maison. Sélectionnez les motifs intégrés pour le triangle et le rectangle et assemblez-les. Copiez la forme produite trois fois, ensuite disposez les 3 pièces obtenues et découpez-les.

Motifs intégrés : BA-A022 x 4
 BA-A033 x 4
 Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)



- 2** Découpez deux copies de la base en forme de maison réalisée à l'étape 1 pour créer les pièces avant et arrière. Pliez les pièces avant et arrière pour leur donner forme.

- 3** Choisissez les motifs intégrés pour les autres pièces, et découpez-les. Utilisez les polices intégrées et la fonction fusion pour découper les lettres.

Motifs intégrés : BA-A001 x 2, BA-A008
 BA-A012 x 4, BA-A033 x 4
 BA-A110 x 2, BA-A136 x 8
 AR-C006 x 4, AR-C021 x 2
 AR-E001 x 2, AR-I019
 BO-A014, FO-A002 x 2
 Fonction : Fonctions de modification (Fusion)



- 4** Utilisez la fonction Numérisation de l'arrière-plan pour numériser et découper la photo.

Motif intégré : BA-A001
 Fonction : Numérisation de l'arrière-plan

- 5** Agencez toutes les pièces découpées, et collez-les ensemble.



- 6** Collez la pièce avant en forme de maison sur la pièce arrière pour compléter la carte. Faites-en un article de bureau élégant et pratique en y ajoutant des photos ou des marque-pages adhésifs.



Capturez votre amour dans un album photo de votre propre création

Un album photo rempli de moments et de souvenirs précieux mérite une couverture spéciale. Laissez libre cours à vos sentiments en créant la couverture parfaite qui traduira tout l'amour que vous donnez. Profitez des moments que vous passez à réaliser la couverture de cet album pour les souvenirs de toute une vie.



Matériel

Dimensions extérieures : 14,5" x 13" (368,3 mm x 320,2 mm)
 Papier : 12 types, tissu – 5 types
 Ourson : 9,06" x 7,62" (230,1 mm x 193,5 mm) ; pièce circulaire visage : diamètre de 2,55" (64,7 mm)
 Ruban pourtour : 1,33" x 11,26" (33,7 mm x 286 mm)
 Zone de texte : 4,33" x 5,18" (109,9 mm x 131,5 mm)
 Ruban fantaisie, photo, anneaux, colle
 Découpez la photo aux dimensions appropriées.

- Accessoires en option :
Feuille thermocollante pour appliqué



Conseil Enregistrez facilement vos précieuses photos sur votre clé USB. Numérisez simplement votre photo, préservez l'originale, et imprimez une copie que vous utiliserez pour vos projets. Découpez directement la photo ou utilisez une copie pour vous rappeler ce moment spécial.

Fonction : Numérisation vers sortie USB

- 1 Collez une feuille de papier avec motif de 12" (304,8 mm) sur la couverture de l'album photo.
- 2 Collez la feuille thermocollante pour appliqué sur le morceau de feutre que vous utiliserez pour découper le motif intégré d'un ourson, et un morceau du même type de tissu que vous utiliserez pour fabriquer le gâteau (pièce B de l'étape 4).



- 3 Lorsque vous découpez l'ourson, apposez un motif intégré d'un cercle sur la tête, et découpez le cercle. Découpez ensuite la silhouette de l'ourson.

Motifs intégrés : BA-A045
AR-1042 (pièces A, C, C', D, d')



- 4 Découpez le gâteau et tous les autres motifs intégrés.

Motifs intégrés : AR-1030 (pièces A, B, E)
AR-1039
BO-A024
LO-A020

- 5 Décorez et attachez toutes les pièces découpées. Découpez la photo pour qu'elle entre parfaitement dans la partie découpée de la tête de l'ourson.
- 6 Fixez des rubans fantaisies et des bandes de tissu sur le pourtour.



Cette carte pop-up fera à coup sûr jaillir des éclats de joie !

Surprenez les gens que vous aimez avec cette magnifique carte 3D. Faites ressortir des photos, des dessins ou des illustrations et félicitez le destinataire lorsque la carte s'ouvre. Personnalisez la carte en fonction des loisirs, des centres d'intérêt de la personne à qui vous l'adresserez, ou inspirez-vous du thème de la fête d'anniversaire pour envoyer vos vœux.



Matériel

Dimensions extérieures (carte ouverte) : 7,95" x 10,63"
(201,9 mm x 2 700 mm)

Papier : 12 types


Pièce boîte cadeau : 4,12" x 4,33" (104,6 mm x 109,9 mm)

Pièce cadre photo : 2,24" x 2,68" (56,8 mm x 68 mm)

Zone de texte : 3,94" x 2,86" (100 mm x 72,6 mm)

Photo, ruban, autocollants, strass, colle

Utilisez les dessins à la page 34.



Conseil Adaptez la taille de la boîte cadeau afin qu'aucune partie n'adhère lorsque la carte est pliée et fermée. Procédez de manière à ce que la somme de la hauteur de la découpe (a) et de la hauteur de la boîte cadeau (b) soit inférieure à la hauteur de la carte (c). $(a) + (b) < (c)$

- 1 Réalisez la base de la carte qui ressort (pièces intérieure et extérieure). Découpez les deux encoches dans la partie intérieure (voir le Conseil ci-dessus pour plus de détails).
Motif intégré : BA-A012 x 2

- 2 Utilisez la fonction Découpe directe pour découper les dessins de fleurs à la page 34.
Fonction : Découpe directe

- 3 Découpez les pièces réalisées à partir des motifs intégrés. Pour la photo, utilisez la fonction Numérisation vers sortie USB pour numériser l'image, et utilisez ensuite la fonction Numérisation de données de l'arrière-plan en motifs à découper.

Motifs intégrés : BA-A002, AR-A027 x 6
AR-C023, AR-H022 x 3
AR-H023 x 2, AR-H025
AR-I011 (pièces A, C)
AR-K027, LO-A031 x 2

Fonctions : Numérisation vers sortie USB
Numérisation de l'arrière-plan

- 4 Attachez les pièces réalisées à partir des motifs intégrés et décorez à l'aide de dentelles et d'autocollants. Attachez la pièce extérieure en forme de boîte cadeau à la partie qui ressort et collez-la à la pièce de base extérieure.

- 5 Créez la zone de texte. Découpez du papier à l'aide du motif intégré en forme de rectangle, tracez les lignes, et collez ensuite le cadre sur le rectangle.
Motif intégré : BA-A012

- 6 Attachez la pièce extérieure pour compléter la carte.



Des boîtes décorées pour le plaisir d'offrir

Pour ce qui est de la décoration de ces jolies boîtes, votre créativité est la seule limite. Faites-en de superbes boîtes cadeaux. Il vous suffit pour cela de sélectionner les couleurs et éléments graphiques préférés de la personne à laquelle vous destinez la boîte, et de la sublimer en y apportant votre touche créative personnelle.



Matériel

Dimensions extérieures : diamètre de 4,25" x 1,31"
(107,9 mm x 33,2 mm)


Papier : 10 types

Texte (« FOR YOU »): 1,96" x 2,76" (49,7 mm x 70,1 mm)

Grande fleur : 1,65" x 1,57" (41,9 mm x 39,8 mm)

Boîte, strass, ruban, fleurs avec dentelle, colle

Décorez selon vos envies (avec du papier et du tissu).



Conseil Lorsque vous découpez une matière de couleur foncée à l'aide de la fonction Découpe directe, il est conseillé d'utiliser un feutre blanc ou de couleur claire pour tracer les lignes de découpe à l'arrière. De cette façon, les tracés sont mieux détectés par la machine.

Fonction : Découpe directe

1 Créez les pièces latérales qui viennent envelopper la boîte. Tout d'abord, utilisez un mètre ruban pour mesurer la circonférence de la boîte. Si elle est supérieure à 12 pouces (304,8 mm), découpez la pièce en plusieurs morceaux.

2 La circonférence de la boîte utilisée dans ce modèle de projet est de 13,5 pouces (342,9 mm), ce qui est supérieur à 12 pouces (304,8 mm). Les pièces qui seront appliquées sur le pourtour de la boîte sont donc découpées en deux parties, chacune mesurant la moitié de la longueur totale (soit 6,75 pouces ou 171,4 mm).

3 Tracez à la main les lignes des bandes qui serviront à décorer le pourtour de la boîte à l'arrière du matériau que vous allez utiliser, et découpez les pièces à l'aide de la fonction Découpe directe.


Fonction : Découpe directe

4 Collez les bandes découpées sur le pourtour de la boîte.

5 Découpez les pièces réalisées à partir des motifs intégrés. Collez d'abord le ruban, et ensuite les pièces découpées sur la boîte, en couches.

Motifs intégrés : BA-A045
BA-A048
BA-A051
AR-A011
AR-A014
AR-I001
AR-K028
LO-A021

6 Décorez en attachant de la dentelle, des strass et d'autres articles de décoration. En plaçant la dentelle et le ruban sur les bords et les jointures, vous donnerez à l'ensemble une meilleure finition.



Un gobelet personnalisé : l'accessoire parfait pour égayer vos pauses

Égayer le gobelet que vous utilisez pour votre boisson favorite en personnalisant le papier qui le décore. Associez illustrations, texte et autres éléments décoratifs pour exprimer votre personnalité ! Savourez à chaque gorgée le plaisir de donner vie à votre création originale.



Matériel

Dimensions extérieures : 5,90" x 7,08" (149,8 mm x 179,8 mm)

Papier : 7 types

Fleurs – grand modèle : 2,04" (51,8 mm), petit modèle : 1,41" (35,8 mm)

Tige : 3,97" x 5,31" (100,8 mm x 134,8 mm)

Pétales de fleur – grand modèle : 0,98" x 0,62" (24,8 mm x 15,7 mm), petit modèle : 0,58" x 0,50" (14,7 mm x 12,7 mm)

Utilisez le dessin à la page 33.

Gobelet, colle

● Accessoires en option :

Support de numérisation 12" x 12" (304,8 mm x 304,8 mm)



Conseil Tracez l'insert décorant le gobelet et numérisez-le à l'aide de la fonction Numérisation de données en motifs à découper afin de créer plusieurs découpes de la même forme. Décorez-le de vos créations personnelles ou utilisez certains des motifs intégrés.

Motif intégré : LO-A035

Fonction : Numérisation de données en motifs à découper

- 1 Enlevez la chemise d'origine du gobelet (disponible dans le commerce). Placez un papier foncé entre la chemise blanche originale que vous avez enlevée et le support de numérisation blanc, et numérisez la chemise à l'aide de la fonction Numérisation de données en motifs à découper.

Fonction : Numérisation de données en motifs à découper

- 2 À l'aide des données numérisées de l'étape 1, découpez une nouvelle chemise en utilisant le papier de votre choix.

- 3 Utilisez la fonction Numérisation de données en motifs à découper pour numériser un dessin de fleur (a) à la page 33, et utilisez ensuite la fonction Unifier pour réunir les différentes parties. Utilisez la fonction Numérisation de l'arrière-plan pour numériser la nouvelle chemise que vous avez découpée à l'étape 1. Transférez ensuite les parties rassemblées à l'aide de la fonction Unifier et découpez-les.

Fonctions : Numérisation de données en motifs à découper

Numérisation de l'arrière-plan

Fonctions de modification (Unification)


- 4 Utilisez la fonction Numérisation de données en motifs à découper pour numériser les autres dessins de fleurs (b), (c) et (d) à la page 33, et découpez-les en utilisant à chaque fois un papier de couleur différente.

Collez les pièces découpées sur la chemise.

Fonction : Numérisation de données en motifs à découper

- 5 Appliquez du papier de couleur à l'arrière de la chemise de façon à ce qu'il transparisse au niveau des découpes réalisées à l'étape 3.

- 6 Glissez la chemise terminée dans l'espace du gobelet prévu à cet effet.



Un porte-photo artisanal pour donner une touche personnelle à un souvenir spécial

Une photo spéciale mérite un cadre pour se rappeler la joie ressentie au moment où elle a été prise. En utilisant du tissu et du papier dans les motifs et tons que vous préférez, et en les associant à vos propres idées créatives, vous pourrez créer un cadre qui évoque les sentiments de joie associés à l'instant où la photo a été prise. Qu'y a-t-il de mieux pour se remémorer ces moments de bonheur qu'un cadre photo artisanal ?



Matériel

Dimensions extérieures (une fois le projet terminé) :
5,00" x 7,09" (127 mm x 180 mm)

Papier : 5 types, tissu – 1 type

Cadre : 2,86" x 3,94" (72,6 mm x 100 mm)

Perles, boutons, dentelle ancienne, colle

Pour le support, utilisez le dessin à la page 33.

● Accessoires en option :

Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu

Ensemble de stylos effaçables

Porte-stylo



Conseil Utilisez un stylet d'embossage ou un objet à l'extrémité arrondie pour donner forme aux pétales et ajouter profondeur et texture à vos projets. Pour ce faire, placez-vous sur un support souple. Vous obtiendrez ainsi un meilleur résultat.

1 Fixez la Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu sur le Support standard et déposez-y le tissu.

2 Trouvez le motif intégré désiré et procédez au réglage de la marge de couture. Tracez le contour et procédez au découpage (avec la marge de couture). Détachez le tissu et la Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu et placez un papier épais sur le support. Effacez le réglage de la marge de couture et découpez le papier.

Motif intégré : BA-A014

Fonction : Fonctions de modification (Fonctions de dessin)

3 Repassez le tissu sur le papier de base en repliant les bords. Appliquez de la colle sur les bords et fixez le tissu de façon à ce qu'il dépasse légèrement du papier de base.

4 À l'aide de la fonction Numérisation de données en motifs à découper, regroupez et découpez les 4 motifs intégrés en forme de fleurs et les 2 autres motifs pour le support de la photo en utilisant le dessin à la page 33. Découpez ensuite les autres motifs intégrés.

Motifs intégrés : BA-A014

AR-A010 x 4

AR-A021 x 2

AR-K027

FO-A003

Fonction : Numérisation de données en motifs à découper

5 Attachez toutes les pièces découpées et la photo sur le papier recouvert de tissu de l'étape 3.

6 Pliez le support, et placez-y ensuite la photo terminée.



Une carte et une enveloppe pour les amateurs de surprises

Ce qui sort de cette enveloppe n'est pas une simple invitation à un goûter gourmand. C'est aussi une carte amusante et appétissante ! Embellissez la carte avec vos propres dessins originaux et faites ainsi une belle surprise à son destinataire.



Matériel

Dimensions extérieures (enveloppe dépliée) : 11,03" x 11,03"
(280,1 mm x 280,1 mm)

Dimensions extérieures (enveloppe pliée) : 5,51" x 5,51"
(139,9 mm x 139,9 mm)

Papier : 12 types

Demi-cercles (pour l'étape 2) : 2,36" x 5,13"
(59,9 mm x 130,3 mm)

Théière : 4,14" x 5,91" (105,1 mm x 150,1 mm)

Pièce arrière beignet (violet) : diamètre de 3,25" (82,5 mm)

Base du fermoir en forme d'anneau (brun) :
diamètre extérieur de 2,36" (59,9 mm), diamètre intérieur de
1,18" (29,9 mm)

Texte imprimé par ordinateur

Strass, attache parisienne, colle

Décorez selon vos envies.

Pour le beignet et le fermoir en forme d'anneau

(avec motifs en cœurs), utilisez les dessins à la page 34.



Conseil En reliant entre elles les cartes à l'aide de l'attache parisienne, positionnez les points d'attache comme indiqué sur la photo et utilisez un poinçon ou un outil similaire pour percer les trous. Attachez la pièce qui fait office de fermoir à l'aide d'une noisette de colle posée en un seul endroit. Cette pièce permettra de maintenir le tout fermé.

- 1** Fabriquez l'enveloppe en assemblant les motifs intégrés en forme de demi-cercle et de carré.

Motifs intégrés : BA-A001

BA-A055 x 4

Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)

- 2** Découpez les autres motifs intégrés. Créez le texte « Tea Party » et « Cookies » à l'aide des polices intégrées, et assemblez ensuite les lettres.

Motifs intégrés : BA-A045 x 3, BA-A050 x 4

BA-A055 x 4, BA-A068 x 2

AR-E018

FO-A001, FO-A002

Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)

- 3** Utilisez la fonction Découpe directe pour numériser et découper la photo du beignet à la page 34. Redimensionnez tout d'abord la zone de numérisation pour ne prendre que le trou au centre et découpez-le, et redimensionnez à nouveau la zone de manière à inclure le beignet dans son ensemble, et découpez-en le pourtour extérieur. Procédez de même avec la fonction Découpe directe pour découper le fermoir à la page 34.

Fonction : Découpe directe

- 4** Imprimez le texte « Invitation » et numérisez-le à l'aide de la fonction Numérisation de données en motifs à découper. Découpez-le ensuite en utilisant le papier de votre choix.

Fonction : Numérisation de données en motifs à découper

- 5** Collez ensemble les pièces réalisées à partir de motifs intégrés que vous avez découpées pour créer les cartes, et décorez-les ensuite de strass. Collez également les pièces découpées sur l'enveloppe.

- 6** Reliez les cartes entre elles à l'aide d'une attache parisienne. Terminez en repliant l'enveloppe de façon à la refermer avec les cartes à l'intérieur. Il existe différents types d'attaches parisiennes, vous pouvez ainsi faire votre choix parmi les divers modèles.



Un élégant calendrier qui illustre votre talent créatif

Ce magnifique calendrier perpétuel est orné d'un papillon en trois dimensions. La combinaison des chiffres constituant la date permet de donner chaque jour un aspect différent au calendrier. Ajoutez vos propres idées pour une création élégante qui apporte une touche de peps à n'importe quel intérieur.



Matériel

Dimensions extérieures (dimensions du panneau) :
13,18" x 13,18" (334,7 mm x 334,7 mm)

Papier : 6 types

Forme de base pour le nom des mois : 1,77" x 2,17"
(44,9 mm x 55,1 mm)

Tout le texte : 5,11" de hauteur (129,7 mm) ; chiffres :
5,11" x 6,91" (129,7 mm x 175,5 mm)

1 feuille sur laquelle sont imprimés les mois

2 pièces de papier créées avec les dates

Clous décoratifs, feuille magnétique, aimants, porte-carte,
colle, ficelle

Pour le papillon, utilisez le dessin à la page 33.



Conseil Pour donner à l'ensemble un aspect encore plus réussi, placez un morceau du papier à motifs que vous utiliserez pour l'arrière-plan derrière l'endroit où le papillon a été découpé. En utilisant un papier avec les mêmes motifs que l'arrière-plan, vous ferez d'autant plus ressortir les zones de découpe. Un joli calendrier apporte une touche de décoration bienvenue, jour après jour.

- 1 À l'aide de la fonction Numérisation de données en motifs à découper, numérisez le dessin de papillon à la page 34. Utilisez la fonction Unifier pour fusionner les données, placez le dessin au centre de la partie supérieure d'une pièce de papier à motifs de 12" (304,8 mm), découpez ensuite le dessin.

Fonctions : Numérisation de données en motifs à découper
Fonctions de modification (Unification)

- 2 Découpez les motifs intégrés pour les fleurs et l'herbe, et attachez-les en les agencant de manière harmonieuse sur le papier à motifs de 12" (304,8 mm) de l'étape 1.

Motifs intégrés : AR-A020 x 4
AR-A025 x 4
BO-A020

- 3 À l'aide de la fonction Numérisation de l'arrière-plan, numérisez les noms des mois imprimés sur papier. Alignez chacun d'entre eux avec le motif intégré en forme de zigourat, et découpez la forme.

Motif intégré : BA-A137 x 6
Fonction : Numérisation de l'arrière-plan

- 4 Créez les dates. Un à un, sélectionnez les chiffres à l'aide des polices intégrées. Assemblez plusieurs chiffres, le cas échéant, et découpez la forme produite. Attachez ensuite un aimant à l'arrière, au-dessus. Il est recommandé d'utiliser un papier résistant et épais pour réaliser les chiffres des dates.

Motif intégré : FO-A001
Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)

- 5 Apposez une feuille magnétique sur le papier de base préparé, et attachez ensuite le papier à motifs de l'étape 2 au papier de base.

- 6 Accrochez le support destiné à accueillir les cartes sur lesquelles figurent les mois à l'aide de clous décoratifs, et placez ensuite la carte du mois en cours de l'étape 3 sur le support. Attachez le(s) chiffre(s) correspondant à la date du jour sur la feuille magnétique.



Une boîte remplie de précieux souvenirs

Cette boîte est l'endroit idéal où conserver vos plus précieux souvenirs. Prenez plaisir à choisir des photos de visages souriants, des coquillages d'une plage que vous affectionnez particulièrement, et d'autres objets qui vous rappellent des souvenirs heureux, et sélectionnez des papiers et tissus qui vous évoquent l'environnement auquel ils sont associés. Les moments que vous passerez à confectionner cette boîte deviendront à coup sûr un autre magnifique souvenir.



Matériel

Dimensions extérieures : 13" x 13" (330,2 mm x 330,2 mm)

Papier : 5 types, tissu – 1 type

Texte (avant de le mettre en oblique et de l'organiser sur deux lignes) : 1,81" x 5,76" (45,9 mm x 146,3 mm)

2 formes découpées – BA-A108 : 3,93" x 3,93"

(99,8 mm x 99,8 mm)

AR-K013 : 2,57" x 3,61"


(65,2 mm x 91,6 mm)

Dauphin : 7,31" x 7,46" (185,6 mm x 189,4 mm)

Photo, papier oblitéré, ruban, coquillages

et autres petits objets, colle, feutre à paillettes

Pour les cachets d'oblitération, utilisez les dessins à la page 34.



Conseil Ajoutez des touches pailletées en utilisant des marqueurs pailletés ou des paillettes. Donnez de la profondeur à votre projet avec de l'adhésif mousse pour faire ressortir le tout. Les paillettes et l'effet de profondeur capteront le regard et ajouteront un peu de magie à votre projet.

- 1 Utilisez les polices intégrées pour créer les textes « SUMMER » et « MEMORIES ». Agencez le texte comme indiqué sur la photo, et utilisez la fonction Unifier pour assembler le tout.

Motif intégré : FO-A004

Fonction : Fonctions de modification (Unification)

- 2 Créez le cadre photo. Recherchez les motifs intégrés pour (a) et (b) ; pour le motif intégré pour (c), agrandissez-le au maximum et placez-le. Ajustez la taille de (a) et (b), faites-les ensuite pivoter et mettez-les en forme.

Motifs intégrés : BA-A108 (a)

AR-K013 (b)

AR-K016 (c)

- 3 À l'aide des motifs intégrés, découpez deux 2 dauphins de la même taille et 3 rubans de vagues de la même taille.


Motifs intégrés : AR-C014 x 2

BO-A019 x 3

- 4 Attachez les pièces découpées à l'étape 3. Donnez au dauphin un effet tridimensionnel en superposant les deux pièces, mais en décalant légèrement la pièce du dessus par rapport à celle du dessous avec un morceau de papier collant ou un autre système adhésif similaire.

- 5 Attachez les pièces de l'étape 2 à une pièce de tissu préparée pour servir de base. Placez du papier tricolore de biais sous le texte, et attachez la photo à l'arrière du cadre.

- 6 Décorez en attachant la décoration en forme de cachet postal de la page 34, les coquillages et les autres objets. Terminez en mettant la base décorée dans la boîte.



Personnalisez votre intérieur avec cet élégant abat-jour

Avec un peu d'imagination, même les objets du quotidien peuvent se transformer en création originale. Des motifs en forme de fleur, des perles, des rubans et tous les autres objets que vous aimez peuvent transformer un simple abat-jour en une magnifique lampe. Votre création vous permet de faire de votre intérieur un espace qui vous ressemble pleinement.



Matériel

Dimensions extérieures : 13" x 13" (330,2 mm x 330,2 mm)

Tissu : 5 types

Fleurs : AR-A010 L : 5,60" x 5,83" (142,2 mm x 148 mm),
 M : 3,73" x 3,94" (94,7 mm x 100 mm)
 S : 1,18" x 1,20" (29,9 mm x 30,4 mm)
 AR-A020 L : 4,72" x 4,67" (119,8 mm x 118,6 mm),
 M : 2,76" x 2,72" (70,1 mm x 69 mm)
 S : 1,22" x 1,19" (30,9 mm x 30,2 mm)

Perles, strass, boutons recouverts de tissu

Lampe de table, aiguille, fil, colle, papier adhésif épais

● Accessoires en option :

Feuille thermocollante pour appliqué



Conseil Servez-vous d'une Feuille thermocollante pour appliqué, elle aura une double utilité ! Utilisez-la pour stabiliser votre matériel et réaliser une découpe de haute précision, et pour ensuite appliquer votre création, sans couture, sur l'abat-jour, d'une simple pression à l'aide de votre fer à repasser.

1 Placez la Feuille thermocollante pour appliqué à l'arrière du tissu que vous voulez découper.

2 Découpez les motifs intégrés pour les fleurs comme indiqué sur la photo.

Motifs intégrés : AR-A010 – L x 2, M x 2, S x 4
 AR-A020 (pièce A) – L x 2, M x 4, S x 4


3 Superposez les différentes fleurs découpées à l'étape 2 et cousez-les ensemble à l'aide d'un fil et d'un bouton recouvert de tissu.

4 Découpez les autres motifs intégrés.

Motifs intégrés : AR-J014
 AR-J015

5 Utilisez de la colle pour tissu pour attacher toutes les pièces sur l'abat-jour en veillant à ce que l'ensemble soit équilibré.

6 Cousez des perles et d'autres éléments de décoration.



Avant

Arrière



Un sac de courses avec des motifs d'appliqué : à la fois irrésistible et unique

Un joli sac de courses peut rendre plus agréable votre séance de shopping. En l'agrémentant de quelques formes d'appliqué découpées dans du tissu et de quelques coutures décoratives, vous ferez de votre sac un modèle unique en son genre. Quelques simples petites modifications peuvent transformer complètement l'apparence d'un sac. Essayez les différentes idées qui vous viennent à l'esprit !



Dimensions une fois terminé : 16,93" (43 cm) de hauteur (des poignées au fond du sac) x 14,96" (38,04 cm) de large


Matériel (voir les dimensions à la page 34.)

- A : Tissus extérieur du sac (toile écrie/ patron n° 1) : 27,56" x 15,75" (700 mm x 400 mm)
 - B : Tissu fond du sac (beige) : 6,69" x 15,75" (169,9 mm x 400mm)
 - C : Tissu intérieur du sac : 27,56" x 15,75" (700 mm x 400 mm)
 - D : Tissu appliqué (motif à carreaux verts) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)
 - E : Tissu appliqué (rose) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)
 - F : Tissu appliqué (pois verts) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)
 - G : Tissu appliqué (bleu clair) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)
 - H : Tissu appliqué (jaune) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)
 - Anses (2 rubans en lin) : 1,69" de large (42,9 mm) x 16,54" (420,1 mm)
- Fil à coudre pour coutures appliqué

- Accessoires en option :
Feuille thermocollante pour appliqué
Collection de motifs d'appliqué (USB)

Collection de motifs d'appliqué
Dessiné par Akiko Endo





Feuille thermocollante pour appliqué

Ce type de feuille est utilisé pour découper des pièces de tissu appliqué ou de feutre. Utilisez un fer à repasser pour la transférer sur le tissu de base.



- 1 Utilisez un fer à repasser pour transférer la feuille à l'arrière du tissu.
- 2 Enlevez la feuille de protection et appliquez le tissu sur le Support standard.
- 3 Une fois le tissu découpé, détachez la forme découpée du support.


Préparation

Découpez le tissu extérieur du sac (A), le tissu du fond du sac (B), le tissu intérieur du sac (C), et les bandes en toile de lin (voir les dimensions à la page 34). Placez la Feuille thermocollante pour appliqué à l'arrière de chaque pièce de tissu appliqué (D à H).

- 1 Insérez la clé USB dans la machine et sélectionnez le motif (AE_A003). Attachez la pièce de tissu D au Support standard et numérisez-la. Disposez les différentes formes de manière à ce qu'elles correspondent au motif du tissu numérisé.

Fonction : Numérisation de l'arrière-plan

- 2 Découpez les pièces. Procédez de la même manière pour les pièces E et F. Choisissez le motif AE_A008 pour la pièce de tissu G et le motif AE_A007 pour la pièce de tissu H, et découpez-les.
- 3 Sur le tissu extérieur (A), tracez une ligne de 2,95 pouces (74,9 mm) au-dessus de la moitié inférieure. En vous aidant du schéma, placez les pièces d'appliqué (D à H) sur le tissu extérieur, et repassez-les pour les fixer.
- 4 Réalisez des coutures autour des bords des pièces de tissu appliqué. En vous aidant des « Exemples de coutures » inclus, réalisez des coutures de façon à dessiner l'eau coulant de l'arrosoir et les motifs qui le décorent, ainsi que les pattes, les ailes et le bec de l'oiseau. Si vous utilisez une machine à coudre pour réaliser les coutures, travaillez à faible vitesse lorsque vous réalisez des courbes complexes.
- 5 Rabattez la marge laissée pour la couture (0,39 pouce ou 9,9 mm) du côté long du tissu du fond du sac (B). Alignez le milieu du tissu du fond du sac (B) avec la moitié inférieure du tissu extérieur (A) et cousez-les ensemble en réalisant une couture bord à bord.
- 6 Placez les pièces en toile de lin aux points d'attache des anses sur le tissu extérieur, épinglez chaque pièce à sa place, leur extrémité à 0,2 pouce (5 mm) du bord du tissu extérieur, et faufilez-les provisoirement pour les maintenir en place.
- 7 Alignez le tissu extérieur et le tissu intérieur à l'envers, cousez-les ensuite pour former l'envers de l'ouverture du sac (le bord sur lequel les anses sont attachées).
- 8 Ouvrez la couture intérieure, et alignez et repliez l'ouverture du sac. Cousez ensemble les deux côtés. Sur le côté intérieur en tissu, laissez un espace ouvert de 4 pouces (101,6 mm) environ, de façon à pouvoir retourner le sac sur l'endroit.
- 9 Ouvrez la couture intérieure, alignez les découpes dans le fond, et cousez les soufflets. Cousez de la même manière les soufflets pour le tissu intérieur. Retournez le sac à l'endroit à l'aide de l'espace ouvert laissé à l'étape 8. Mettez en forme à l'aide d'un fer à repasser, et refermez l'ouverture laissée à l'étape 8 pour retourner le sac.
- 10 Placez le tissu intérieur dans le sac et cousez-le au niveau de l'ouverture du sac en réalisant une couture bord à bord. Cousez également le sac à 0,39 pouce (9,9 mm) du bord de l'ouverture. Commencez la couture à un endroit discret sur le côté, et terminez par un point de renfort ou un point arrière. Pliez l'anse en son centre (point de prise) sur la largeur, et attachez les extrémités des bandes de tissu à l'aide d'un point droit (ou zigzag).





Faites naître un sourire grâce à ce magnifique patchwork sous cadre

Ce patchwork sous verre constitue un magnifique cadeau. Amusez-vous à choisir différentes combinaisons de formes et d'agencements pour créer une pièce qui donne un côté intemporel à n'importe quel intérieur, pour un cadeau sincère que son destinataire appréciera.

Dimensions terminé (patchwork) 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)


Matériel

- A : Tissu patchwork (bleu clair) : 11,81" x 11,81" (299,9 mm x 299,9 mm)
 - B : Tissu patchwork (orange clair) : 11,81" x 11,81" (299,9 mm x 299,9 mm)
 - C : Tissu patchwork (rose) : 11,81" x 11,81" (299,9 mm x 299,9 mm)
 - D : Tissu patchwork (ivoire) : 11,81" x 11,81" (299,9 mm x 299,9 mm)
 - E : Tissu appliqué (vert) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)
 - F : Tissu appliqué (vert clair) : 7,87" x 7,87" (199,8 mm x 199,8 mm)
- Fil à coudre pour coutures appliqué
Modèle de pièce d'appliqué : Feuille en plastique

- Accessoires en option :
 - Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu
 - Ensemble de stylos effaçables
 - Porte-stylo
 - Collection de motifs de quilting (courtepointe) (USB)

Collection de motifs de quilting
(courtepointe) créée par
Suzuko Koseki





(SK_A035)

Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu

Ce type de feuille est utilisé pour découper des pièces de patchwork ou de tissu appliqué avec des marges (lignes) de couture.




- 1 Placez la feuille sur le support standard et enlevez le film de protection.
- 2 Positionnez le tissu au support, l'envers tourné vers le haut.
- 3 Découpez le tissu et décollez la forme découpée du support.

Préparation

Attachez la feuille en plastique sur le support standard.

- 1 Insérez la clé USB dans la machine et sélectionnez le motif (SK_A035). Sélectionnez les pièces appliqués (I à M).
- 2 Utilisez la fonction disposition automatique pour organiser les pièces.
Fonction : Fonctions de modification (fonction disposition automatique)
- 3 Découpez le modèle pour l'appliqué.
- 4 Placez le stylo effaçable dans le porte-stylo et insérez-le dans la machine.
- 5 Collez la feuille adhésive à haute adhérence pour tissu au support standard. Placez la pièce de tissu A avec l'envers vers le haut, au support de manière à ce que les fils de chaîne soient verticaux.
- 6 Tracez le contour de la pièce A.
Fonction : Fonctions de modification (Fonctions de dessin)
- 7 Remplacez le porte-stylo par le support à lame de découpe standard, et poursuivez avec la découpe de la pièce. La pièce est découpée en tenant compte des marges (lignes) de couture.
- 8 Utilisez la même procédure pour tracer le contour des autres pièces et les découper.
- 9 Consultez le Guide de base du quilting, et suivez les instructions pour assembler les pièces et l'appliqué et créer le pavé.
- 10 Placez le pavé créé dans un cadre.



Des dessins personnalisés pour toutes vos envies créatives




Taille réelle, sauf mention contraire.

Pour imprimer des dessins en taille réelle, imprimez à 100 % ou réglez votre imprimante de manière à ce qu'elle n'agrandisse ni ne réduise l'échelle.

PROJET 08

Gobelet

Page 17



PROJET 11

Calendrier


Page 23



PROJET 09


Cadre photo

Page 19



(Taille réelle, sauf mention contraire)

PROJET 06
Carte pop-up
Page 13




PROJET 10
Une invitation et son enveloppe
Page 21



PROJET 12
Boîte à souvenirs
Page 25



PROJET 14
Sac de courses avec appliqué
Page 29



Remarque : échelle 1/5

● Motifs intégrés

Sélectionnez l'un des dessins intégrés, modifiez-le au gré de vos envies, et découpez la matière de votre choix dans la forme choisie.



Faites votre choix parmi une multitude de motifs _____




Fonctions de saisie de caractères

Une fois les caractères saisis, appuyez sur la touche « OK ».



Fonctions de modification de motifs

Les fonctions de modification des motifs disponibles peuvent varier en fonction du motif choisi.



- ① Dimensions (Hauteur)
- ② Dimensions (Largeur)
- ③ Reproduction
- ④ Déverrouillage du rapport hauteur-largeur
- ⑤ Rotation
- ⑥ Mise en miroir
- ⑦ Marge de couture
- ⑧ Aperçu d'image

● Découpe directe


Numériser pour découper

Une image imprimée ou une illustration originale dessinée à la main peut être numérisée, et ses contours découpés ou tracés. Ces fonctions sont très utiles pour numériser des images et en faire des créations en papier, et ensuite les découper.




Distance des contours

Définissez la distance qui sépare la ligne de découpe du contour de l'image numérisée.



Contour et cadrage

N'importe quelle forme peut être définie comme ligne de découpe pour l'image numérisée.



● Numérisation de données en motifs à découper

Créer des données de découpe

Un motif imprimé ou une illustration originale dessinée à la main peuvent être numérisés, convertis en lignes de découpe pour être découpés/dessinés avec cette machine, et ensuite sauvegardés sous la forme de données.




① Sélectionnez le type de ligne de découpe sur l'écran de modification de l'image.



Utilisez le stylet pour modifier la zone dans laquelle se trouve l'image de façon à ce que les lignes de découpe soient enregistrées sous la forme de données, et appuyez ensuite sur la touche « Enregistrer ».

Différence au niveau des lignes de découpe en fonction de la norme de détection



	① Détection du contour	② Détection de la zone	③ Détection de la ligne
Original			
Lignes de découpe			
Projet terminé après découpe			




● Numérisation vers sortie USB

Numérisation d'images

Un motif imprimé sur du papier ou du tissu, une image, un modèle de motif, ou une illustration originale dessinée à la main peuvent être numérisés et enregistrés sous la forme de données d'image sur une clé USB. Cet outil est très pratique car il permet de sauvegarder les données d'une image originale avant de la découper.



Appuyez sur  pour afficher l'écran des paramètres de numérisation.



Appuyez sur  (Taille de la numérisation) pour afficher l'écran des paramètres relatifs à la taille de la numérisation. Appuyez sur  (résolution de la numérisation) pour afficher l'écran des paramètres de résolution de la numérisation.





Appuyez sur le bouton « Start/ Stop » pour lancer la numérisation. Appuyez sur la touche « OK » pour quitter le mode « Numérisation vers sortie USB ».

● Numérisation de l'arrière-plan

Numérisation d'une image d'arrière-plan

La fonction de numérisation de l'arrière-plan est également très utile lorsque vous découpiez des motifs à partir d'un support sur lequel se trouve un dessin. En visualisant les motifs sur l'écran dans la zone de motifs désirée du support, des découpes d'un dessin particulier peuvent être réalisées.



Appuyez sur  sur l'écran d'édition des motifs pour lancer la fonction de numérisation de l'arrière-plan. Appuyez sur le bouton « Start/Stop » pour lancer la numérisation.



Utilisez les fonctions d'édition pour déplacer le motif. Numérisez tout d'abord le support, et affichez ensuite le dessin sur l'écran de prévisualisation.





Vérifiez le motif sur l'écran. S'il est comme vous le souhaitez, procédez à la découpe.

● Fonctions de modification

Sélection de plusieurs motifs

Cette méthode permet de sélectionner plusieurs motifs dans une zone déterminée, de les assembler ou de les unifier, et de supprimer les images indésirables lors de la numérisation.




Appuyez sur  sur l'écran de modification d'édition pour sélectionner plusieurs motifs.




Vérifiez la sélection, et appuyez sur le bouton « OK ».

Fusion

Les contours des différents motifs sélectionnés sur l'écran peuvent être fusionnés de manière à créer un seul contour.



Après avoir sélectionné plusieurs motifs, appuyez sur .




Vérifiez l'aperçu, et appuyez ensuite sur le bouton « OK ».

Unification

Les contours des différents motifs sélectionnés sur l'écran peuvent être unifiés et modifiés sous la forme d'un seul motif. Cette fonction est très utile pour augmenter ou réduire la taille de plusieurs motifs en une seule opération.






Augmenter la taille de plusieurs motifs en une seule opération



Fonctions de disposition automatique


Les fonctions de disposition automatique sont très utiles si vous ne voulez pas gaspiller la matière que vous avez placée sur le support.




- ① Disposition par rotation des motifs selon n'importe quel angle
- ② Disposition par rotation des motifs à 0° ou 180°
- ③ Disposition sans rotation

Fonctions de dessin

Grâce à un stylo et au porte-stylo, vous pouvez dessiner des motifs sur la matière choisie. En réglant les paramètres de la marge (ligne) de couture, vous pouvez également dessiner des motifs sur la matière choisie, avec une marge (ligne) de couture, et les découper. Ces fonctions de dessin peuvent être utilisées pour créer des pièces de quilting.



Appuyez sur  pour créer la marge (ligne) de couture.



- ① Contour du motif
- ② Marge (ligne) de couture
- ③ Distance motif et marge (ligne) de couture

● Accessoires en option

Collection de motifs de quilting (courtepointe)



Dessiné par Suzuko Koseki

Utilisez la clé USB supplémentaire pour accéder aux 55 dessins de quilting personnalisés pour satisfaire vos besoins créatifs. L'utilisation d'une clé USB permet de faciliter l'enregistrement de vos fichiers ScanNCut favoris et de les réutiliser à tout moment.

Collection de motifs d'appliqué



Dessiné par Akiko Endo

Utilisez la clé USB supplémentaire pour accéder aux 50 dessins d'appliqué personnalisés qui peuvent être utilisés pour réaliser des bricolages en papier ou des projets de couture.

Autres accessoires



① Support standard 12" x 12" (304,8 mm x 304,8 mm) ② Support adhésif à faible adhérence 12" x 12" (304,8 mm x 304,8 mm) ③ Support de numérisation 12" x 12" (304,8 mm x 304,8 mm) ④ Support standard 12"x24" (304,8 mm x 609,6 mm) ⑤ Support adhésif à faible adhérence 12"x24"(304,8 mm x 609,6 mm) ⑥ Collection de motifs de quilting ⑦ Collection de motifs d'appliqué ⑧ Ensemble de stylos effaçables ⑨ Porte-stylo ⑩ Support à lame de découpe profonde ⑪ Support à lame de découpe standard ⑫ Ensemble de stylos couleur ⑬ Lame de découpe profonde ⑭ Lame de découpe standard ⑮ Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu ⑯ Feuille thermocollante pour appliqué

brother
at your side

©2013 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.
Toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes au moment de sa publication.

at your side = à vos côtés