



RJ-2030/2050/2140/2150

Greitosios parengties vadovas

Lietuvių kalba

Dėkojame, kad įsigijote Brother RJ-2030/2050/2140/2150 mobilią spausdintuvą. Perskaitykite produkto *Greitosios parengties vadovą* ir *Produkto saugos vadovą* prieš pradėdami naudotis savo spausdintuvą. Išsamias naudojimo instrukcijas rasite *Naudotojo vadove* (Brother sprendimų centras adresu: support.brother.com). Rekomenduojame šiuos dokumentus laikyti patogioje vietoje, kad bet kada galėtumėte į juos žvilgtelėti.

Atsisiųskite naujausias tvarkykles ir programas, skirtas jūsų prietaisui, perskaitykite D.Ū.K., ir trikčių šalinimo patarimus bei mokykitės ypatingų spausdinimo sprendimų Brother sprendimų centre.

RD ritinėliai **RD ROLLS** yra originalūs Brother popieriaus ritinėliai, kurie buvo išbandyti ir yra sertifikuoti naudoti su šiuo produktu.

Norėdami atsisiųsti ir įdiegti spausdintuvo tvarkykles ir programinę įrangą, apsilankykite mūsų interneto svetainėje.

Įdiekite Brother

Daugiau informacijos žr., *Tvarkyklių ir programinės įrangos įdiegimas*.

Galimi vadovai

Naujausius naudotojo vadovus galite atsisiųsti iš Brother sprendimų centro adresu: support.brother.com


Produkto saugos vadovas ^{*1, *2}	Šiame vadove pateikiama informacija apie saugumą; atidžiai ją perskaitykite, prieš pradėdami naudotis spausdintuvu.
Greitosios parengties vadovas ^{*1, *2}	Šiame vadove pateikiama pagrindinė informacija, kaip naudoti spausdintuvą išsamų trikčių šalinimo patarimų pagalba.
Naudotojo vadovas ^{*2}	Šis vadovą sudaro <i>Greitosios parengties vadovo</i> turinys ir papildoma informacija apie jūsų spausdintuvo nustatymus, operacijas ir saugos priemones, taip pat tinklo ryšio parametrai, trikčių šalinimo patarimai ir priežiūros instrukcijos.
AirPrint vadovas ^{*2}	Šiame vadove pateikiama informacija, kaip naudoti AirPrint, norint atspausdinti iš iPad/iPhone/iPod prietaiso.
P-touch šablono vadovas ^{*2}	Šiame vadove pateikiama informacija apie P-touch šablona.
Rastro komandų informacija ^{*2}	Šiame vadove pateikiama informacija apie spausdintuvo valdymo komandas, siekiant tiesiogiai valdyti jūsų spausdintuvą.

¹ Atspausdintas vadovas, dėžėje


² Vadovas PDF formatu, kurį rasite Brother sprendimų centro interneto svetainėje

Išpakuokite savo spausdintuvą

Prieš naudodami spausdintuvą, patikrinkite, ar pakuotėje yra šios dalys:




Spausdintuvus



Įkraunama ličio jonų baterija



Diržo segtukas



Greitosios parengties vadovas




Produkto saugos vadovas



Phillips varžtai (2 vnt.)

Bendras aprašymas




- | | |
|---|--|
| 1 LCD ekranas | 11 (tiekimo) mygtukas/GERAI mygtukas |
| 2 Popieriaus išvesties anga | (norint tiekti popierių ar atspausdinti spausdintuvo nustatymus) |
| 3 Popieriaus ritin. skyr. dangtelis | 12 Meniu mygtukas/▼ mygtukas |
| 4 Popieriaus ritin. dangtelio atidarymo svirtis | 13 (Ijungimas) mygtukas/Atgal (norint įjungti ar išjungti spausdintuvą) |
| 5 Sąsajos dangtelis | 14 LED indikatorius |
| 6 Baterijos dangtelis | |
| 7 Baterijos fiksatorius | |
| 8 Srovės jungtis | |
| 9 Mini-USB jungtis | |
| 10 Baterijos skyrius | |


Įdėkite / išimkite bateriją

Įdėkite bateriją (PA-BT-003)

1. Pastumkite baterijos dangtelio fiksatorių į atrakiną poziciją ir atidarykite baterijos dangtelį.




2. Įdėkite bateriją į jai skirtą skyrių, kol baterija užsifiksuos. Įsitikinkite, kad baterija įdėta iki galo ir yra tokioje padėtyje, kaip pavaizduota žemiau. NENAUDOKITE per daug jėgos, norėdami įdėti bateriją.




1 Baterijos fiksatorius

3. Uždarykite baterijos dangtelį ir pastumkite dangtelio fiksatorių į užrakintą poziciją.




Išimkite bateriją


1. Pastumkite baterijos dangtelio fiksatorių į atrakiną poziciją ir atidarykite baterijos dangtelį.



2. Stumdami fiksatorių, išimkite bateriją.



3. Uždarykite baterijos dangtelį ir pastumkite dangtelio fiksatorių į užrakintą poziciją.




Įkraukite bateriją

1. Įsitikinkite, kad įkraunama ličio jonų baterija yra įdėta į jūsų spausdintuvą.
2. Naudokite suderinamą Brother kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės maitinimo laidą, norėdami prijungti savo spausdintuvą prie srovės maitinimo lizdo (žr., *Įkraukite bateriją, naudodami kintamosios srovės adapterį (PA-AD-600) (papildomai)* arba naudokite Brother suderinamą automobilinį adapterį, norėdami prijungti spausdintuvą prie srovės maitinimo lizdo (žr., *Įkraukite bateriją, naudodami automobilinį adapterį (papildomai)*).
3. Kai baterija įkraunama, LED indikatorius būna oranžinis. Kai įkraunama ličio jonų baterija būna pilnai įkrauta, LED indikatorius išsijungia (kai prietaisas išjungtas) arba šviečia žalia spalva (kai prietaisas įjungtas). Atjunkite kintamosios srovės adapterį ar automobilinį adapterį nuo baterijos srovės jungties. Daugiau informacijos žr. *Naudotojo vadovas*.

■ Baterijos įkrovimas naudojant kintamosios srovės adapterį (PA-AD-600) (papildomai)

1. Įsitikinkite, kad į prietaisą yra įdėta įkraunama ličio jonų baterija.
2. Atidarykite sąsajos dangtelį ir prijunkite kintamosios srovės adapterį prie savo spausdintuvo.
3. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prie kintamosios srovės adapterio.
4. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prie šalia esančio kintamosios srovės maitinimo lizdo (100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz).




1 Kintamosios srovės adapteris
2 Kintamosios srovės maitinimo laidas

■ Baterijos įkrovimas naudojant automobilinį adapterį (papildomai)

Prijunkite spausdintuvą prie automobilio 12 V nuolatinės srovės maitinimo lizdo (cigarečių degiklis ar pan.), norėdami įkrauti bateriją.

1. Įsitikinkite, kad į prietaisą yra įdėta įkraunama ličio jonų baterija.
2. Prijunkite automobilinį adapterį prie automobilio 12 V nuolatinės srovės maitinimo lizdo.
3. Atidarykite sąsajos dangtelį ir prijunkite spausdintuvą prie automobilinio adapterio.



1 Automobilinis adapteris

■ Baterijos įkrovimas naudojant baterijos įkroviklį (papildomai)

Taip pat gali būti naudojamas pasirenkamas baterijos įkroviklis, norint įkrauti bateriją, kai ji yra išimta iš spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. naudotojo vadove, kurį rasite prie baterijos įkroviklio.

