PT-E110VP symboler & tegn

Kategori	Symboler
Tegnsætning	. , ? ! " ' : ; – _ \ / & ¿ ¡ ¯ • * @ # % ¦ | ^
Parenteser	( ) [ ]
Punkttegn	✓ ☑ ● ○ ■ □
Hævet/ sænket	° ® © ™ $_{2}$ ^{1} ^{2} ^{3}
Matematik	< > + − × ÷ ± = ≠ ≤ ≥
Pile	➡ ⬅ ⬆ ⬇ ↑ ↓ ↗ ↘ ↙ ↖ ↔ ⇄ ↕
Valuta	$ ¢ € £ ¥ ₺
Græsk	α β γ δ ϕ λ μ Ω Σ
Elektrisk	
Datacom	
AV/Sikkerhed	
Sikkerhed	

Tegn med accent							
A	Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă			a	á à â ä æ ã ą å ā ă		
C	Ç Č Ć	D	Ď Đ	c	ç č ć	d	ď ð đ
E	É È Ê Ë Ę Ě Ė Ē			e	é è ê ë ę ě ė ē		
G	Ģ Ğ	I	Í Ì Î Ï Į Ī İ	g	ģ ğ	i	í ì î ï į ī ı
K	Ķ	L	Ł Ĺ Ļ Ľ	k	ķ	l	ł ĺ ļ ľ
N	Ñ Ň Ń Ņ	R	Ř Ŕ Ŗ	n	ñ ň ń ņ	r	ř ŕ ŗ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő			o	ó ò ô ø ö õ œ ő		
S	Š Ś Ş Ș ß	T	Ť Ţ Þ	s	š ś ş ș ß	t	ť ţ þ
U	Ú Ù Û Ü Ų Ů Ū Ű			u	ú ù û ü ų ů ū ű		
Y	Ý Ÿ	Z	Ž Ź Ż	y	ý ÿ	z	ž ź ż